



1. Zweck

Zur Verwendung wie in der Planungshilfe **Bau von Modulen für Nennggröße 0** unter Punkt 3. beschrieben.


2. Lehre für Spur 0



3. Lehre für Spur 0m



4. Lehre für Spur 0e



5. Lehre für Spur 0i (0f)

